



ENGINE GUARD FRANCE

Email: engineguardfrance@gmail.com

GUIDE RAPIDE : Réglage du seuil d'alarme

NOTE IMPORTANTE : Les points indicateurs situés en haut de l'écran affichent le **mode** en cours – ce ne sont **PAS** des virgules décimales !

Réglage du seuil de température **SANS** utiliser la mémoire.

1. EG01/1

- **Allumez le système** et attendez que la température 1 ("Temp 1") s'affiche (le point sous le « 1 » est allumé).
- **Appuyez sur NEXT** (Suivant) pour entrer le seuil 1 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 1 » et « set » sont allumés).
- **Appuyez sur SET** (Réglage) pendant 2 secondes jusqu'à ce que le point sous « set » clignote.
- **Appuyez sur NEXT** pour augmenter la température ou sur **PREV** (Précédent) pour la diminuer.
- **Appuyez sur SET** pour enregistrer la température dans la mémoire.
- **Pour revenir à l'affichage "Temp 1"**, appuyez sur **NEXT** ou sur **PREV**.

1. EG01/2

- **Allumez le système** et attendez que la température 1 ("Temp 1") s'affiche (le point sous le « 1 » est allumé).
- **Appuyez DEUX FOIS sur NEXT** pour entrer le seuil 1 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 1 » et « set » sont allumés)
- **Appuyez sur SET** jusqu'à ce que le point sous « set » clignote
- **Appuyez sur NEXT** pour augmenter la température ou sur **PREV** pour la diminuer.
- **Appuyez sur SET** pour enregistrer la température dans la mémoire.
- **Appuyez sur NEXT** pour entrer le seuil 2 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 2 » et « set » sont allumés).
- **Répétez** la même procédure que pour le seuil 1.
- **Pour revenir à l'affichage "Temp 1"**, appuyez sur **NEXT** ou 3 fois sur **PREV**.

2. Modèle EG01/3 – Réglage du seuil de la Température 1

- **Allumez le système** et attendez que la température 1 ("Temp 1") s'affiche (le point sous le « 1 » est allumé).
- **Appuyez DEUX FOIS sur NEXT** pour entrer le seuil 1 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 1 » et « set » sont allumés).
- **Appuyez sur SET** jusqu'à ce que le point sous « set » clignote.
- **Appuyez sur NEXT** pour augmenter la température ou sur **PREV** pour la diminuer.
- **Appuyez sur SET** pour enregistrer la température dans la mémoire.
- **Pour revenir à l'affichage "Temp 1"**, appuyez **DEUX FOIS sur NEXT** ou **DEUX FOIS sur PREV**.

3. EG01/3 – Réglage du seuil de Tension (Voltage)

(NOTE : Aucune virgule décimale n'est affichée, donc 120 = 12V, 125 = 12,5V)

- **Allumez le système** et attendez que la température 1 ("Temp 1") s'affiche (le point sous le « 1 » est allumé).
- **Appuyez TROIS FOIS sur NEXT** pour entrer le seuil 2 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 2 » et « set » sont allumés).
- **Appuyez sur SET** jusqu'à ce que le point sous « set » clignote.
- **Appuyez sur NEXT** pour augmenter le seuil de tension ou sur **PREV** pour le diminuer.
- **Appuyez sur SET** pour enregistrer la tension dans la mémoire.
- **Pour revenir à l'affichage "Temp 1"**, appuyez sur **NEXT** ou **TROIS FOIS sur PREV**.

Réglage en utilisant la mémoire de température maximale (méthode recommandée)

Conseil : Nous vous recommandons de faire rouler le véhicule pendant au moins 10 minutes à vitesse de croisière sur autoroute (ou sous une charge de travail normale pour les machines) afin d'atteindre la température maximale normale de fonctionnement. Cette valeur est automatiquement enregistrée dans la mémoire du boîtier.

1. EG01/1

- **Allumez le système** et attendez que la température 1 ("Temp 1") s'affiche (le point sous le « 1 » est allumé).
- **Appuyez sur NEXT** pour entrer le seuil 1 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 1 » et « set » sont allumés).
- **Maintenez enfoncé le bouton SET pendant 10 secondes** jusqu'à ce que la température maximale enregistrée s'affiche. (*Note : après 5 secondes, la température actuelle s'affiche, puis la température maximale enregistrée apparaît*). Le point sous « set » doit clignoter : vous pouvez alors relâcher le bouton **SET**.
- **Appuyez sur NEXT** pour augmenter la température ou sur **PREV** pour la diminuer. Nous suggérons de régler le seuil initial à environ **5 degrés au-dessus** de la température maximale enregistrée précédemment.
- **Appuyez sur SET** pour enregistrer la température dans la mémoire.
- **Pour revenir à l'affichage "Temp 1"**, appuyez sur **NEXT** ou sur **PREV**.

2. EG01/2

- **Allumez le système** et attendez que la température 1 ("Temp 1") s'affiche (le point sous le « 1 » est allumé).
- **Appuyez DEUX FOIS sur NEXT** pour entrer le seuil 1 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 1 » et « set » sont allumés).
- **Maintenez enfoncé le bouton SET pendant 10 secondes** jusqu'à ce que la température maximale enregistrée s'affiche. (*Note : après 5 secondes, la température actuelle s'affiche, puis la température maximale enregistrée apparaît*). Le point sous « set » doit clignoter : vous pouvez alors relâcher le bouton **SET**.
- **Appuyez sur NEXT** pour augmenter la température ou sur **PREV** pour la diminuer. Nous suggérons de régler le seuil initial à environ **5 degrés au-dessus** de la température maximale enregistrée précédemment.
- **Appuyez sur SET** pour enregistrer la température dans la mémoire.
- **Appuyez sur NEXT** pour entrer le seuil 2 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 2 » et « set » sont allumés).
- **Répétez la même procédure** que pour le seuil 1.
- **Pour revenir à l'affichage "Temp 1"**, appuyez **3 fois** sur **NEXT** ou sur **PREV**.

3. EG01/3

- **Allumez le système** et attendez que la température 1 ("Temp 1") s'affiche (le point sous le « 1 » est allumé).
- **Appuyez DEUX FOIS sur NEXT** pour entrer le seuil 1 (trois tirets alignés s'affichent, les points sous « 1 » et « set » sont allumés).
- **Maintenez enfoncé le bouton SET pendant 10 secondes** jusqu'à ce que la température maximale enregistrée s'affiche. (*Note : après 5 secondes, la température actuelle s'affiche, puis la température maximale enregistrée apparaît*). Le point sous « set » doit clignoter : vous pouvez alors relâcher le bouton **SET**.
- **Appuyez sur NEXT** pour augmenter la température ou sur **PREV** pour la diminuer. Nous suggérons de régler le seuil initial à environ **5 degrés au-dessus** de la température maximale enregistrée précédemment.
- **Appuyez sur SET** pour enregistrer la température dans la mémoire.
- **Pour revenir à l'affichage "Temp 1"**, appuyez **DEUX FOIS sur NEXT** ou **DEUX FOIS sur PREV**.

Remarques importantes d'utilisation

- **Ajustement au fil du temps** : Ce guide est indicatif. Il est recommandé au propriétaire d'ajuster et d'expérimenter les réglages au fil du temps. En effet, lors d'une utilisation sous forte charge ou par des températures ambiantes très élevées, l'alarme peut se déclencher alors que le véhicule ou la machine ne subit pas de réelle « surchauffe », créant ainsi de fausses alarmes.
- **Risque de réglage trop haut** : À l'inverse, si le seuil d'alarme (SETPOINT) est réglé beaucoup trop haut par rapport à la température normale de fonctionnement, l'efficacité de l'alarme pour vous avertir d'un dommage moteur imminent sera réduite.
-  **NOTE IMPORTANTE** : Si l'alarme se déclenche, une pression sur le bouton **SET** permet de couper temporairement le signal sonore pendant **30 secondes**.